

Productos / Tanques Precargados



TANQUE ALTAMIRA PRO

- Exposición Solar y rayos UV.
- Clima salino y humedad.
- Lluvia ácida.



ALTAMIRA PRO está diseñado para soportar aplicaciones a la intemperie y donde la humedad puede llegar a penetrar las cubiertas de pintura estándar aplicadas sobre los tanques de acero convencionales produciendo corrosión.

ALTAMIRA PRO está cubierto con una pintura de “sacrificio” a base de zinc la cual brinda un respaldo de autoprotección. Si el recubrimiento se llega a dañar, el zinc evita que el acero se corra.

ALTAMIRA PRO resiste los rayos ultravioleta (UV) de la luz solar que desvanecen el color original de la pintura usada en los tanques de acero convencionales y que también agrietan y astillan los tanques construidos en fibra.

ALTAMIRA PRO es sometido a pruebas de exposición a una solución salina de acuerdo a la norma ASTM B117-73 por el doble de tiempo que los tanques estándar.

ALTAMIRA PRO tiene codo de acero inoxidable, cubierta interna en polipropileno y diafragma de butilo por lo que el agua nunca entra en contacto con las partes sujetas a corrosión.

Modelos ALTAMIRA PRO

Modelo/Código VDE	Descripción	Dimensiones (Pulgadas)		Diám. conex. NTP	ENTREGA VOLUMÉTRICA			Peso Bruto	
		Diám.	Altura		20/40 psi (gal.)	30/50 psi (gal.)	40/60 psi (gal.)	kg	lb
ALTAPRO20	Tanque ALTAMIRA PRO 20 Galones * 5 años de garantía	15.38	31.63	1"	8	6.8	5.9	15	33
ALTAPRO26	Tanque ALTAMIRA PRO 26 Galones * 5 años de garantía	15.38	38.25	1"	10.5	8.8	7.6	16	36
ALTAPRO44	Tanque ALTAMIRA PRO 44 Galones * 5 años de garantía	22.00	36.00	1.25"	17.7	15	12.9	31	69
ALTAPRO62	Tanque ALTAMIRA PRO 62 Galones * 5 años de garantía	22.00	46.75	1.25"	24.9	21.1	18.2	42	92
ALTAPRO86	Tanque ALTAMIRA PRO 86 Galones * 5 años de garantía	26.00	47.25	1.25"	34.6	29.2	25.3	56	123
ALTAPRO119	Tanque ALTAMIRA PRO 119 Galones * 5 años de garantía	26.00	61.88	1.25"	47.8	40.5	35	75	166

Tanques de 20 y 26 galones:

Máxima presión de trabajo: 100 Psi.

Máxima Temperatura de trabajo: 93 °C.

Tanques de 44 a 119 galones:

Máxima Presión de Trabajo : 100 Psi.

Máxima Temperatura de Trabajo: 93 °C.

Presión de carga 38 Psi.

NOTAS IMPORTANTES :

1. Asegúrese siempre ANTES DE INSTALAR de que la presión de la precarga del tanque sea dos libras inferior a la presión de arranque de la bomba. **SI NO HACE ESTO, EXISTE EL RIESGO DE DESTRUIR EL DIAFRAGMA DEL TANQUE Y LA GARANTÍA SERÁ INVÁLIDA.**

2. Un alto diferencial de presión entre el arranque y paro de la bomba (mas de 25 Psi o 1.75 kg/cm2) reduce la vida del diafragma del tanque.